

Guide de démarrage rapide: Purificateur d'air ARP-6.50H

Avertissements

Afin d'éviter tout dommage corporel, environnemental ou matériel, veuillez impérativement respecter les prescriptions et instructions suivantes.



Ne démontez pas l'appareil de votre propre chef.

Le câble d'alimentation doit être en bon état.

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

N'utilisez pas de blocs d'alimentation qui ne répondent pas aux normes.

N'utilisez que des prises de courant en bon état.

N'insérez pas de corps étranger dans la sortie d'air.

Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides.

Protégez l'appareil de l'humidité et de l'eau.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Ne placez pas l'appareil à côté de foyers ou d'autres sources de chaleur.

N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, veuillez débrancher la fiche d'alimentation.

Attention!

Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation:

- Les interrupteurs ne fonctionnent pas.
- Un court-circuit s'est produit.
- Surchauffe du câble/de la fiche d'alimentation.
- Odeur de brûlé ou bruits et vibrations inhabituels.
- Autres irrégularités ou dysfonctionnements.

Remarque: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service de réparation ou un personnel qualifié similaire. Veuillez vous adresser à un personnel de réparation qualifié ou au fabricant pour contrôler ou remplacer l'adaptateur secteur afin d'éviter tout danger.

Guide de démarrage rapide: Purificateur d'air ARP-6.50H




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de procéder à une élimination responsable de l'appareil afin de permettre une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou vous adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci peut recycler ce produit dans le respect de l'environnement. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil ou qu'ils soient en mesure de reconnaître avec suffisamment de sécurité les dangers qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants ou uniquement sous surveillance permanente.

Mise en service du purificateur d'air

1. **Emplacement.** Placez le purificateur d'air sur une surface solide, horizontale et plane. Maintenez une distance minimale de 30 cm entre le purificateur d'air et les murs, les meubles et autres objets d'aménagement. Veillez également à ce qu'aucun corps étranger n'obstrue l'orifice d'entrée/sortie de l'air.
2. **Branchement sur le réseau électrique.** Branchez la fiche dans la prise de courant.
3. **Mettez en marche.** En appuyant sur le bouton de mise en marche/arrêt, l'appareil commence à fonctionner en mode automatique AUTO.

Utilisation du panneau de contrôle



- A Bouton de mise en marche ou d'arrêt de l'alimentation électrique**
En appuyant sur ce bouton, l'appareil s'allume ou s'éteint.
- B Vitesse du ventilateur**
Sélection de la vitesse souhaitée du ventilateur : silencieux/faible/moyen/élevé/turbo. En mode automatique, le purificateur d'air règle lui-même la vitesse du ventilateur.
- C Fonction photocatalytique TiO2**
En appuyant sur cette touche, le photocatalyseur est activé ou désactivé.

Guide de démarrage rapide: Purificateur d'air ARP-6.50H

- D Minuterie**
Sert à régler la durée entre 1 et 9 heures ou le mode continu.
- E Mode nuit**
En appuyant sur ce bouton, la vitesse de rotation du ventilateur est réduite et l'écran de l'image est tamisé.
- F Affichage des besoins en nettoyage**
Dès que le voyant rouge "CLEAN CELL" (nettoyer la cellule) s'allume, le filtre électrostatique doit être nettoyé. Après le nettoyage, maintenez les touches «D» et «E» enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
- G Indicateur de changement de filtre**
Dès que le voyant rouge "REPLACE FILTER" (changer le filtre) s'allume, les filtres doivent être changés. Une fois le changement effectué, maintenez les boutons «B» et «E» enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
- H Sécurité enfants**
Maintenez les boutons «A» et «E» enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. La sécurité enfants est alors activée. Pour la désactiver, répétez la procédure décrite.
- I Affichage du capteur de gaz et de poussière**
- J Affichage PM2.5 & affichage de la minuterie**
- K Indicateur de mode de ventilation**
- L Indicateur du mode nuit**
- M Affichage UV**
- N Indication des ions chargés négativement (anions)**
- O Indicateur d'état du WLAN**

Nettoyage du préfiltre et du filtre électrostatique

Pour garantir une efficacité de nettoyage optimale, le purificateur d'air a été équipé d'un indicateur de nettoyage des filtres ("CLEAN CELL"). Un indicateur clignotant signifie que les filtres ont besoin d'être nettoyés.

Nettoyer le préfiltre

1. Eteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le couvercle avant en tirant sur les renforcements des plaques latérales.
3. Retirez le préfiltre de l'appareil. Rincez ensuite soigneusement le filtre et laissez-le sécher à l'air. Après le séchage, vous pouvez replacer le filtre dans l'appareil.
4. Remettez fermement le couvercle avant dans sa position initiale.

Guide de démarrage rapide: Purificateur d'air ARP-6.50H

Nettoyer le filtre électrostatique

1. Eteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le couvercle avant en tirant sur les renforcements des plaques latérales.
3. Retirez le préfiltre et le filtre HEPA/à charbon.
4. Retirez le filtre électrostatique de l'appareil.
5. Dévissez les plaques du filtre électrostatique.
6. Faites tremper les plaques dans de l'eau chaude. Utilisez un détergent liquide doux. Il peut s'avérer nécessaire de faire tremper plus longtemps les résidus tenaces.
7. Pour un nettoyage et un rinçage soigneux, utilisez la brosse fournie avec le produit ou une brosse à dents.
8. Laissez le filtre électrostatique sécher à l'air et évitez d'utiliser de l'air chaud ou de l'air comprimé.
9. Réinstallez le filtre électrostatique dans le purificateur d'air.
10. Remettez les autres filtres en place.
11. Remettez le couvercle avant en place.

REMARQUE: une fois le nettoyage réussi, appuyez sur les boutons "D" et "E" pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, afin que le voyant rouge "CLEAN CELL" s'éteigne.

Remplacement du filtre

Pour garantir des performances de purification optimales, le purificateur d'air a été équipé d'un indicateur de remplacement du filtre ("REPLACE FILTER"). Un indicateur clignotant signifie que le filtre doit être remplacé.

1. Eteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le couvercle avant en tirant sur les renforcements des plaques latérales.
3. Retirez le préfiltre.
4. Retirez le filtre HEPA/à charbon.
5. Insérez le nouveau filtre HEPA/à charbon.
6. Remettez le préfiltre en place.
7. Remettez le couvercle avant dans sa position d'origine.

REMARQUE: Une fois le nettoyage réussi, appuyez sur les boutons «B» et «E» pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, afin que le voyant rouge "REPLACE FILTER" s'éteigne.

Nettoyage de l'appareil


Pour éviter l'accumulation de poussière, nettoyez régulièrement les parties intérieures et extérieures du boîtier. Pour ce faire, essuyez la poussière du boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Vous pouvez également aspirer avec précaution la poussière accumulée à l'aide d'un aspirateur.

Guide de démarrage rapide: Purificateur d'air ARP-6.50H

Nettoyage du capteur

Nettoyez le capteur tous les deux mois. Si l'appareil est utilisé dans des locaux très poussiéreux, ce nettoyage doit être effectué plus souvent.

1. Ouvrez le couvercle du capteur.
2. Nettoyer le capteur ainsi que les ouvertures d'entrée et de sortie avec un avec précaution à l'aide d'un coton-tige humide.
3. Séchez ensuite le capteur avec un coton-tige sec. coton-tige pour le sécher.
4. Remettez le couvercle du capteur à sa place initiale.



Dépannage

Si l'une des pannes suivantes se produit, veuillez d'abord lire le tableau ci-dessous avant de faire effectuer une réparation:

L'appareil ne s'allume pas.

1. La fiche d'alimentation est-elle correctement insérée dans la prise de courant?
Introduisez à nouveau la fiche d'alimentation dans la prise.
2. Le panneau frontal est-il correctement fixé?
Remettez la plaque frontale en place sur l'appareil.
3. L'appareil est-il en position inclinée?
Placez-le sur une surface plane.

L'affichage d'état reste inchangé pendant une période prolongée.

1. Le capteur peut être exposé à de la vapeur d'eau, de la suie ou de la brume. Essayez de le placer dans un autre environnement propre.
2. Retirez le couvercle du capteur et essuyez la lentille du capteur à l'aide d'un coton-tige.

Guide de démarrage rapide: Purificateur d'air ARP-6.50H

Odeur inhabituelle.

1. Vérifiez si la durée de fonctionnement du filtre est écoulée ou si le dégagement d'odeurs est dû à l'adsorption de substances nocives.

2. Nettoyez le filtre à charbon actif et remettez-le en place lorsqu'il est sec. Si la situation ne s'améliore pas, veuillez le remplacer par un nouveau filtre.

Nettoyage insuffisant de l'air et niveau sonore anormalement élevé. Bruits de fonctionnement.

Vérifiez le bon fonctionnement du filtre HEPA. Nettoyez le filtre HEPA et le préfiltre avec un aspirateur. Si la situation ne s'améliore pas, remplacez le filtre HEPA par un nouveau filtre.

L'air ambiant est pollué, mais le purificateur d'air ne réagit pas.

Il se peut que l'emplacement de l'appareil ne soit pas approprié et rende difficile l'absorption des polluants. Modifiez le lieu d'installation de l'appareil ou sélectionnez le mode de fonctionnement manuel et réglez la vitesse du ventilateur sur la vitesse maximale.

Si le problème persiste après l'application des points ci-dessus, contactez notre équipe d'assistance. Nous sommes à votre disposition à tout moment via notre service d'assistance téléphonique gratuit. Vous pouvez également utiliser notre fonction de chat (de 7 h à 16 h) pour prendre contact avec nous.